

ISTRUZIONI SMONTAGGIO PANNELLO LATERALE LIRA
INSTRUCTION TO DISMANTLE THE LIRA SIDE PANELS
INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE DU PANNEAU LATÉRAL LIRA
ANWEISUNGEN, DIE LIRA-SEITE-TAFELN ZU DEMONTIEREN
INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE DEL PANEL LATERAL LIRA



Fase 1
Phase 1
Phase 1
Phase 1
Fase 1

Smontaggio
Dismantlement
Demontage
Abbruch
Desmontaje




Svitare e togliere le 2 viti superiori e la vite inferiore di fissaggio del pannello laterale.
To unscrew and to remove the 2 upper screws and the fixing side panel lower screw.
Dévisser et enlever les 2 vis supérieures et la vis inférieure de fixation du panneau latéral.
Mich losschrauben zu lassen und die 2 oberen Schrauben und die Befestigen-Seite-Tafel zu entfernen, senken Schraube.
Destornillar y quitar los dos tornillos superiores y el tornillo inferior que fijan el panel lateral.



Fase 2
Phase 2
Phase 2
Phase 2
Fase 2

Smontaggio
Dismantlement
Demontage
Abbruch
Desmontaje




Cominciare a togliere il pannello laterale iniziando dalla parte superiore .
To start to remove the side panel starting from the upper part.
Commencer à enlever le panneau lateral en commençant de la partie supérieure.
Anzufangen, die Seite – Tafel zu entfernen, die vom oberen Teil anfängt.
Empezar quitando el panel lateral desde la parte de arriba.



Fase 3
Phase 3
Phase 3
Phase 3
Fase 3

Smontaggio
Dismantlement
Demontage
Abbruch
Desmontaje



Completare lo smontaggio , spostando il pannello laterale verso il basso .
To complete the dismantlement, moving downward the side panel.
Compléter le démontage, en déplaçant le panneau latéral en bas.
Den Abbruch zu ergänzen, nach unten die Seite – Tafel bewegend.
Completar el desmontaje desplazando el panel lateral hacia abajo.